

PP 150 ERŐSÍTŐ

Használati útmutató

BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK ÉS FONTOS TUDNIVALÓK

- Olvassa el figyelmesen az utasításokat!
- Tartsa be ezeket az utasításokat!
- Vegyen figyelembe minden figyelmeztetést!
- Kövessen minden utasítást!
- Ne használja a készüléket nedves környezetben!
- A készüléket csak száraz ruhával tisztítsa!
- Ne helyezze a készüléket huzatos helyre!
- Használat közben kövesse a gyártó utasításait!
- Ne üzemeltesse és tárolja készüléket hőforrások, mint például fűtőtest, tűzhely közelében, túl meleg helyen, hőt termelő készülék (pl. nagy teljesítményű erősítő) közelében!
- Ne cserélje le a biztonsági okokból használt földelt hálózati csatlakozót!
- Kizárólag a készülékhez adott AC tápcsatlakozót használja!
- Ellenőrizze, hogy a névleges hálózati feszültség megfelelő, a Magyarországon szabványos 230V!
- Védje a hálózati kábelt, ne lépjen rá, ne feszüljön! Ez utóbbi különösen a fali csatlakozónál, és a készülék hátlapjánál fontos! A kábel mindig legyen laza!
- Csak a gyártó által javasolt tartozékokat és kiegészítőket használja!
- Villámlás, elektromos kisüléssel járó viharok közben ne használja a készüléket és húzza ki a fali csatlakozóból!
- Ha huzamosabb ideig nem használja a készüléket, húzza ki a készüléket a fali csatlakozóból!
- Bármilyen műszaki probléma esetén keresse fel a szakszerviz munkatársait! Ilyenek lehetnek például, ha megrongálódott a hálózati kábel, ha folyadék ömlött a készülékbe, berendezés esőnek vagy nedvességnek volt kitéve, vagy valami beleesett, ha nem működik megfelelően, vagy leejtették.
- **FIGYELEM!** A készüléket csak jól szigetelt, és szerelt fali csatlakozóval használja!
- Ne használja a berendezést túl szűk helyen, mindig vegye ki a dobozból, vagy a tokból, amiben szállítja!
- A túl hangosan megszólaló hangszóró vagy fejhallgató halláskárosodást okozhat!
- A hálózatról táplált készülékre ne tegyen folyadékkal telt edényt (pl. vázát, poharat)!
- Amikor a hálózati kapcsolót kikapcsolja, ez nem választja le teljesen a készüléket a hálózatról. Ezt csaka hálózati csatlakozó kihúzásával tudja megtenni!

- Ügyeljen arra, hogy idegen anyagok (pl. gyúlékony anyagok, folyadékok, pénzérme, stb.) ne juthassanak a készülék belsejébe!
- Soha ne kezelje a kábeleket nedves kézzel csatlakoztatáskor!
- Védje a készüléket a durva behatásoktól! Ne ejtse le a készüléket!
- Minden esetben helyezze el úgy a készüléket, hogy megfelelő szellőzést tudjon biztosítani neki!
- A villám szimbólum egy egyenlő oldalú háromszögben óvatosságra inti a felhasználót, hogy ha szigetetlen vagy rossz, nem megfelelő szigetelésű vezeték vagy csatlakozót használ, az nagyfeszültségű áramütést okozhat.
- A felkiáltó jel egy egyenlő oldalú háromszögben figyelmezteti a felhasználót arra, hogy a megfelelő működés érdekében mennyire fontos a készülékhez mellékelte használati utasításban foglaltakat betartani.
- A készülék nem tartalmaz a felhasználó által javítható alkatrészeket.
- A helytelen használat, a készülék megbontása, mások általi szakszerűtlen javítás miatt bekövetkező károkért felelősséget a gyártó nem vállal!
- Meghibásodás esetén forduljon a hivatalos szervizhez: (Absolute Bt. 1076 Budapest, Péterfy Sándor utca 9.)




Műszaki specifikáció

Termékre jellemző adatok

- D osztályú felépítés (Hypex Ncore)
- Csatornák száma: 2
- Névleges kimenő teljesítmény @ 8 ohm: 2x 75W (BTL: 250W)
- Névleges kimenő teljesítmény @ 4 ohm: 2x 125W (BTL: 200W)
- Névleges kimenő teljesítmény @ 2 ohm: 2x 115W (BTL nem támogatott 2 ohmon)
- Torzítás: <1%
- Bemenet: szimmetrikus, XLR mama csatlakozó
- Bemeneti impedancia: 47k Ohm
- Hálózati feszültség: 230V AC - 50/60Hz
- Standby teljesítményigény: 5W SMPS
- Biztosíték a termék burkolatán belül található, felhasználó által nem javítható
- Mérete: 200mm (szélesség) x 78mm (magasság) x 191mm (mélység), 2070 gramm

A KÉSZÜLÉK ISMERTETÉSE

Csatlakozók:



1. Hangfal kimenet (+) 2-es csatorna
2. Hangfal kimenet (-) 2-es csatorna
3. Hangfal kimenet (+) 1-es csatorna
4. Hangfal kimenet (-) 1-es csatorna
5. Vonali bemenet (szimmetrikus XLR) 2-es csatorna
6. Vonali bemenet (szimmetrikus XLR) 1-es csatorna
7. Hálózati csatlakozó, 230V AC (IEC)
8. Hálózati kapcsoló
9. Előlap bekapcsolást jelző fény
10. Bekapcsolást jelző fény fényereje (0: nem jelez, 1: halvány 2: erős fény)

Működése

Az erősítő két, egymástól teljesen független erősítőből és tápegységből áll. A hálózati csatlakozó IEC/EN 60950 szabvány szerinti szűréssel van ellátva a hálózati zajok minimalizálása érdekében. Az erősítő külön hangerőszabályzót nem tartalmaz, a maximális kimeneti teljesítmény eléréséhez a bemeneti érzékenység 1V RMS szimmetrikus feszültség. A jelforrást az XLR csatlakozókon keresztül lehet az erősítőbe jutatni. A kimenetek banándugókon keresztül csatlakoztathatóak, mely maximum 10mm²-es kábelt képes megtartani. Az erősítő 2, 4 és 8 Ohm impedanciájú passzív hangfalak meghajtására alkalmas, 4 és 8 ohmon támogatja a hídba kötést. Az erősítő működése közben hőt termel, azonban el van látva hővédelemmel, így amennyiben a belső hőmérséklet elér egy kritikus szintet, automatikusan elnémul. Az erősítőt biztosíték védi a túlfeszültségtől, mely a készülék házán belül található, a felhasználó által nem javítható.



RoHS



Szerzői jog (c). 2023 Absolute Bt.

Minden jog fenntartva! A kiadvány bármely részének, bármilyen formában történő reprodukálása kizárólag az ABSOLUTE BT. írásos beleegyezésével lehetséges!